

ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ MLK-65F

Шкаф для медикаментов MLK-65F разработан на базе модульной системы ISO разработан с учетом потребностей медицинских работников в универсальном шкафу для медикаментов. Запираемый шкаф для лекарств состоит из двух частей, в нем есть отдельный запираемый металлический сейф. Содержимое шкафа можно комплектовать по желанию, используя корзинки модульной системы ISO размером 600x400мм или стеклянные полки.

В нижней части шкафа установлен медицинский холодильник Liebherr LKUv 1613.

Шкаф для медикаментов выполнен из качественного меламина. В качестве фасада можно выбрать как обычную дверь (левая, правая), так экономящее пространство руло. Посередине шкафа расположена выдвижная поверхность. Полки, ящики и корзинки выдерживают нагрузку до 20 кг.



В стандартном варианте пять различных видов отделки



- Стандартное решение шкафа для лекарств MLK-65 включает в себя:
- корпус и двери из меламина толщиной 19 мм
 - крючок для принадлежностей на потолке шкафа
 - Регулируемые по высоте карманы из яркого плексигласа с разделителями, расположенными на внутренней поверхности верхней двери
 - Выдвижная вспомогательная поверхность на роликовых направляющих
 - Четыре стеклянных полки, регулируемые по высоте, расположенные в верхней части
 - Запираемый сейф белого цвета (RAL9010B), расположенный в верхней части
 - В нижней части шкафа установлен медицинский холодильник Liebherr LKUv 1613
 - LED-подсветка в верхней части шкафа
 - Все двери оснащены замками. Замки можно подобрать таким образом, чтобы они совпадали с другими шкафами того же кабинета, этажа или подобной зоны. В базовой комплектации предлагается механический мебельный замок, также в ассортименте есть электронный кодовый замок и замок с чип-картой.
 - Силиконовые магниты на дверях - тихое закрытие
 - Прочная металлическая рама на ножках с регулируемыми накладками белого цвета (RAL9010)

ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ MLK-65F

