

LÄPIANTOKAAPIT M-LAK

Merianto Medical -sairaalalalustesarja perustuu ISO-moduulijärjestelmään, jossa käytetään 600 x 400 mm ja 400 x 300 mm koreja ja kaappien mitat perustuvat moduulijärjestelmän mittoihin. Läpiantokaapit on suunniteltu 600 mm ja 400 mm leveälle korille. Kaapit sijaitsevat kahden tilan välissä ja niiden kautta voi siirtää tarvikkeita ja lääkkeitä yhdestä tilasta toiseen tilan ovia avaamatta. Läpiantokaappien ovesa on lukko, joka estää molemman puolen ovien avaamisen samanaikaisesti, jolloin tilojen tarvittava ilmanpaine ja sisäilma säilyvät.

Kaapin sisäpuoli on mahdollista koota halutusti käyttämällä ISO-moduulijärjestelmän koreja, hyllyjä ja laatikkojärjestelmiä. ISO-kiskopaneelit mahdollistavat korien liikuttamisen helposti kaapin läpi, kaikki korit lukkiutuvat kaltevasti. Muovikorit kestävät 20 kg painon. Tarvittaessa voi käyttää molempiin suuntiin liikkuvia kuulakiskoja, joiden kantavuus on 50 kg.

Lääkekaapit on valmistettu laadukkaasta melamiinista. Kaapin ovet avautuvat 220°. Valikoimassa tavalliset ja lasiovet. Tarvittaessa kaapit voi koota ilmatiiviisti. Myös röntgensäteitä kestävien ovien käyttö on mahdollista.



- Ovisa silikonimagneetit, jotka takaavat hiljaisen sulkeutumisen
- Kaapeissa säädettävät jalat ja sokkeli
- Kaappeihin on mahdollista asentaa vinokatto, joka auttaa välttämään lian kertymistä kaapin päälle.
- Kaapeissa käytettäville ISO-koreille on olemassa paljon erilaisia lisävarusteita, väljakajia, kylttelineitä jne., jotka luovat järjestystä ja säästävät tilaa.

Vakiovalikoimassa viisi erilaista viimeistelyvaihtoehtoa:



Kaappien vakioimitat korien leveyden mukaan:

